

MF-HT 轉向系列外型 尺寸圖

Symbol & Size	60HT-S1,S2	60HT-H	90HT-S1,S2	90HT-H	120HT-S1,S2	120HT-H
ØC1	6~14	6~14	14~19	14~19	16~24	16~24
ØC2	50	50	70	70	110	110
ØC3	70	70	90	90	145	145
C4	M5x0.8P	M5x0.8P	M6x1.0P	M6x1.0P	M8x1.25P	M8x1.25P
C5	33	33	39	39	65	65
C6	13	13	15	15	28.5	28.5
C7	7	7	7	7	20	20
C8	4	4	5	5	7	7
ØC9	80	80	120	120	161.4	161.4
□C10	60	60	92	92	122	122
ØD1	13	13	18	18	22	22
D2	M4x0.7P	30	M5x0.8P	30	M8x1.25P	35
D3	12	30	14.5	50	22	55
ØD4	20	20	28	28	35	35
ØD5	62	62	88	88	108	108
ØD6	76	76	110	110	145	145
D7	M4x0.7P	M4x0.7P	M6x1.0P	M6x1.0P	M8x1.25P	M8x1.25P
D8	2	2	2	2	2	2
D9	13	13	15	15	15	15
D10	70	70	100	100	126	126
□D11	62	62	92	92	120	120
D12	25	25	40	40	50	50
D13	25	25	33	33	42	42
D14	22		37		42	
D15	48	48	65	65	78	78
D16	70		102		120	
H1	5	5	6	6	6	6
H2	15	15.3	20.5	20.8	24.5	24.8
H3	2		3.5		5	
H4	16		25		25	
L0	101.5	101.5	141	141	198	198
L1	130	130	185.5	185.5	254	254
L2	146	146	213	213	287.2	287.2

1. C1~C10為公制標準馬達連接板尺寸,尺寸依搭配伺服馬達而改變,入力馬達記號如附表第151頁。